

GARBY

Strömbrytare från Fontini. Vackra porslinsdon. Precis som förr.

BILD	ART. NR.	NAMN	BESKRIVNING	PRIS
	141-020	Strömbrytare - Vit porslin (Trapp/Ut/Vrid)	Trappströmbrytare för utanpåliggande eldragnig med vred. Vit porslin.	360,00 SEK exkl moms
	141-028	Dimmer - Vit porslin II (Ut/Vrid)	Återfjädrande vridströmbrytare i vit porslin med dosdimmer. För utanpåliggande eldragnig.	796,00 SEK exkl moms
	142-020	Strömbrytare - Trappströmbrytare (vrid) vit porslin	Vacker rund vridströmbrytare i vit porslin från Fontini med ram. För infällnad i apparatdosa.	532,00 SEK exkl moms
	142-035	Strömbrytare - Trappströmbrytare (vrid) vit porslin med trævred och träram	Vacker rund vridströmbrytare i vit porslin från Fontini. För infällnad i apparatdosa. Insats i porslin och ram i trä.	504,00 SEK exkl moms
	142-050	Dimmer - Enkel tryckknapp vit porslin	Återfjädrande tryckströmbrytare i vit porslin från Fontini med dosdimmer. För infällnad i apparatdosa.	796,00 SEK exkl moms
	142-006	Eluttag - Vit porslin 2-facksram Fontini	Dubbelt eluttag i vitt porslin från Fontini. För infällnad i två apparatdosor. Såväl insats som ram i porslin.	620,00 SEK exkl moms
	140-020	Strömbrytare - Svart porslin (Trapp/Ut/Vrid)	Trappströmbrytare för utanpåliggande eldragnig.	368,00 SEK exkl moms
	140-022	Strömbrytare - Svart porslin (Trapp/Ut/Vrid) trævred	Trappströmbrytare för utanpåliggande eldragnig.	359,20 SEK exkl moms
	140-005	Eluttag - Svart porslin utanpåliggande	Jordat vägguttag helt i svart porslin för utanpåliggande väggfästning.	360,00 SEK exkl moms
	143-015	Strömbrytare - Trappströmbrytare svart porslin	Vacker rund vridströmbrytare i svart porslin från Fontini. För infällnad i apparatdosa. Såväl insats som ram i porslin.	556,00 SEK exkl moms
	143-018	Strömbrytare - Trappströmbrytare svart porslin trævred	Rund vridströmbrytare i svart porslin från Fontini. För infällnad i apparatdosa. Såväl insats som ram i porslin och vred i trä.	560,00 SEK exkl moms